



DK MONTERINGSVEJLEDNING

NO MONTERINGSVEILEDNING

duxa

## IMA LED-LYSSPEJL/LYSSPEIL


34006008 | 34009008



### TOUCH KNAP/KNAPP

**DK** TRYK EN GANG FOR VARMT LYS, TO FOR KOLDT.  
HOLD KNAPPEN INDE FOR AT DÆMPE LYSET.

**NO** TRYKK EN GANG FOR VARMT LYS, TO FOR KALDT.  
HOLD INNE KNAPPEN FOR Å DIMME LYSET




BAG-/BAKSIDE




FRA SIDEN

1




**DK:** DEN ELEKTRISKE  
TILSLUTNING SKAL  
UDFØRES AF  
AUTORISERET  
EL-INSTALLATØR

**NO:** TILKOBLING  
TIL STRØMNETT  
MÅ UTFØRES  
AV GODKJENT  
ELEKTRO-  
INSTALLATØR



2



3

### 3A TRÆVÆG/ TREVEGG


MARKER HUL/HULL  
MED BLYANT

FORBOR HUL/HULL

1

2 SILIKONE I HUL/  
SILIKON I HULL

3 SKRU SKRUER I  
SKRU INN SKRUER



x2

### 3B FLISEVÆG/ FLISVEGG

MARKER HUL/ HULL  
MED BLYANT

FORBOR HUL/HULL


1

2 INDSÆT EGENE  
RAWPLUGS/  
SETT INN  
EGNETE PLUGGER


3

4 SILIKONE I HUL/  
SILIKON I HULL

5 SKRU SKRUER I/  
SKRU INN  
SKRUER



x2



x2

4

